

Instrukcija Rokasgrāmata

VB-P LV versija



Other languages



*Apsveicam ar Vacsy vakuuma
sūkņa iegādi, kas ir patiesi būtis-
ka sastāvdaļa Jūsu dzīvesveidam!*

*Izmantojot VacSy® produktus,
Jūs savā ikdienas rutīnā iekļaujat
harmonisku izcilības, inovāciju un
elegances sinerģiju, vienlaikus
izvirzot prioritāti savas ģimenes
labklājībai un laimei.*

*Zepter ir pozitīvi ietekmējis vairāk
nekā 80 miljonu apmierinātu
klientu dzīvi 60+ valstīs, piedāvā-
jot novatoriskus veselības risinā-
jumus un augstākā līmeņa pro-
duktus.*

*Izbaudiet savas ģimenes
vispārējās labklājības uzlaboša-
nu ar VacSy®!*

SATURS

- VACSY VAKUUMSŪKNIS VP-B
- USB KABELIS UZLĀDĒŠANAI
- LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

vacSy®

Vacuum System by Zepter

SŪKŅA STARTA POGA



SŪKNIS

VAKUUMSŪKŅA SPRAUGA

Drošības instrukcijas

Šajā rokasgrāmatā ir izmantotas īpašas zīmes, lai pievērstu Jūsu uzmanību svarīgām detaļām.



Uzmanību! Zemāk ir papildu informācija un noderīgi padomi saistībā ar pareizu produkta lietošanu.



Brīdinājums! Drošības apsvērumu dēļ, esiet uzmanīgi.

1. Šī lietotāja rokasgrāmata ir neatņemama šīs ierīces sastāvdaļa. Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un drošības paziņojumus, kas ietverti šajā rokasgrāmatā, jo tie sniedz svarīgu informāciju par ierīces lietošanu un apkopi. **Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai uzziņai!**
2. Pēc iepakojuma noņemšanas, pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta.
3. Ja nesaprotat kādu informāciju, nelietojiet ierīci un vērsieties pie profesionāli kvalificēta Zepter speciālista.
4. Neizmantojiet Vacsy Pump, ja ir redzami bojājumi. Nepareizas darbības gadījumā, izslēdziet to, nemēģinot to salabot. Saistībā ar jebkādiem remontdarbiem, vērsieties tikai un vienīgi Zepter remonta centrā.
5. Nodrošiniet, lai USB kabelis neieķertos un nerīvētos pret asām malām.
6. Pirms jebkādu tīrīšanas darbību sākšanas, atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
7. Nepievienojiet un neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
8.  **Brīdinājums!** Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Pastāv traumu risks, ko izraisa elektriskā ķēde!
9.  **Brīdinājums!** Nelietojiet ierīci mitrā vidē, piemēram, vannas istabā un/vai kodīgu gāzu klātbūtnē.
10. Neizmantojiet Vacsy Pump ārpus telpām un nepakļaujiet to intensīviem laikapstākļiem, piemēram: lietus, krusa, sniegs, vējš utt.

11. Neizmantojiet Vacsy Pump sprādzienbīstamu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzes vai atklātas liesmas klātbūtnē.



12. Uzmanību! Darba virsmai jābūt sausai, normālā temperatūrā (ne karstai) un bez jebkādiem traucējošiem objektiem.
13. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai pieaugušo uzraudzībā vai tad, ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
14. Vacsy sūknis ir paredzēts tikai lietošanai mājās.
15. Šai ierīcei var piešķirt tikai tās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Ražotājs nevar būt atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.
16. Ierīci drīkst tīrīt tikai ar viegli mitru drānu. Nekad neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, spirtu vai citus šķīdinātājus.

Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas

Lūdzu, atstājiet ierīci savienotu ar lādētāju vismaz 8 stundas. Pēc šī perioda Jūs varat turpināt to lietot, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.



USB SPRAUDNIS



START POGA

Ieslēgšanas poga

Manuālā funkcija:

- Nospiediet ieslēgšanas pogu; baltās gaismas diodes periodiski mirgos, sūknis sāks sūkt,
- Novietojiet sūkni uz blāvas vārsta. Kad ir sasniegts optimālais vakuums, gaismas diodes vienmērīgi iedegsies sarkanā krāsā,
- Nospiediet pogu, lai izslēgtu

Automātiskā funkcija:

- Divu sekunžu laikā nospiediet ieslēgšanas pogu divreiz; baltās gaismas diodes mirgos ar pārtraukumiem, sūknis sāks sūkt,
- Novietojiet sūkni uz blāvas vārsta. Kad ir sasniegts optimālais vakuums, gaismas diodes iedegsies sarkanā krāsā, automātiski izslēdzot sūkni.

Apkope un tīrīšana

- Lai veiktu sūkņa profilaktisko apkopi, ideālā gadījumā ikdienā būtu jāveic sekojošas darbības:
- Pārbaudiet, vai ārpusē nav noplūdes
- Notīriet visus grūžus
- Pārbaudiet, vai nav pārmērīgas vibrācijas vai neparasti trokšņi
- Pārbaudiet siltuma izsekošanu
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drānu. Neizmantojiet neko, kas var saskrāpēt vai sabojāt virsmu. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī un nenovietojiet to zem tekoša ūdens. Nekad nesmidziniet mazgāšanas līdzekli tieši uz ierīces vai tajā.
- Pirms ierīces lietošanas, pārļiecinieties, vai tā ir pilnībā sausa.

Uzlāde

- Akumulatora uzlādes laiks ir 4 stundas.
- Ja akumulators ir zemā uzlādes līmenī, baltā gaismas diode ātri mirgo.
- Kad ierīce tiek uzlādēta, sarkanā gaismas diode paliek nemainīga.
- Kad akumulators ir uzlādēts, sarkanā gaismas diode nodziest.
- Ierīci drīkst izmantot uzlādes laikā. Ierīce ir aprīkota ar USB-C uzlādes kabeli, un to var izmantot arī citām ierīcēm (piemēram, mobilais barošanas avots, datora USB pieslēgvietā).

Lietošanas instrukcija

- Apkārtējam gaisam jābūt tīram; relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80% pie maksimālās temperatūras +40°C un atmosfēras spiediena 86kPa-106kPa.
- Ieteicamā uzlādes temperatūra ir 0-45°C.
- Uzlāde zemā temperatūrā, piemēram, zem 0°C, samazina akumulatora ietilpību un samazina tā kalpošanas laiku.
- Komplektā ietilpst:
 - Vacsy vacuumsūkņsis, VB-P
 - USB-C kabelis
- Lietotāja rokasgrāmata

Tehniskie dati

NOSAUKUMS UN MODELIS VACSY:	VAKUUMSŪKNIS, VB-P
SVARS:	0.186 KG
MATERIĀLS:	DAŽĀDI MATERIĀLI
AKUMULATORA VEIDS:	DC 3,7 V/220 MAH LI-ION CILINDRISKS UZLĀDĒJAMS AKUMULATORS
UZLĀDES LAIKS:	3-4 STUNDAS
LĀDĒTĀJA/ADAPTERA IEEJA:	3.7V 0.5A
LĀDĒTĀJS:	DC5/1A (USB)
NOMINĀLĀ JAUDA :	4W
IZCELSMES VALSTS:	RAŽOTS ITĻIJĀ

Konteineru izvēle un sagatavošana

VacSy® līnijas plašais oriģinālo piederumu klāsts ļauj izvēlēties piemērotāko trauku jebkuram pārtikas uzglabāšanas veidam.



Uzmanību! Vienmēr ievērojiet tālāk norādītos noteikumus.

- Pārtika ar augstu ūdens saturu ilgāk saglabāsies svaiga, ja to uzglabā stikla traukos ar režģi, lai atdalītu šķidrumu no cietajām vielām.
- Polikarbonāta kannas parasti ir vislabākās sausās pārtikas uzglabāšanai.
- Izmantojot universālos vākus tirdzniecībā pieejamām tvertnēm, pārliecinieties, ka tie ir piemēroti pārtikas iepakojšanai un uzglabāšanai vakuumā.
- Vākiem vienmēr jābūt pilnīgi sausiem, lai vakuuma izveides fāzē neplūstu ūdens.
- Nekad nepārpildiet tvertnes (atstājiet vismaz divus centimetrus no tvertnes

augšdaļas), lai nodrošinātu, ka sūknis neuzsūc šķidrumus.

- Gāzētos dzērienus nevar iepakot vakuumā ne pudelēs, ne konteineros.

Lai pilnībā izbaudītu VacSy® priekšrocības, iesakām izmantot Zepter Masterpiece CookART, lai pagatavotu savu ēdienu veselīgākajā veidā – bez taukiem, ūdens un sāls.

Pārtika saglabā pilnu garšu, vitamīnu saturu un organoleptiskās īpašības. Sazinieties ar vietējo Zepter pārstāvi vai apmeklējiet kādu no mūsu tirdzniecības vietām, lai uzzinātu vairāk par Zepter Masterpiece CookART priekšrocībām.

Cepumi, konditorejas izstrādājumi, saldumi



PĀRTIKAS BURKA

Gaļa, māļputnu gaļa, zivis, dārzeņi (neapstrādāti vai termiski apstrādāti)



STIKLA TVERTNES

Sieri, sālīti cūkgaļas produkti, kūkas



SIERA TRAUKS

Sausā pārtika, ievārījumi



DAŽĀDAS BURKAS AR UNIVERSĀLU VĀKU

Sausā pārtika



BURKA

Buljons



ZEPTER VIRTUVES TRAUKI AR VĀKU

Vīns, tēja, piens, dzērieni



PUDEĻU VĀCIŅI


Vacsy® produktu klāsts



VB-P VAKUUMSŪKNIS



VACS Y HERMETIZĀCIJAS
IEKĀRTA



RULLĪŠI

VS-R-3202
300 x 20 cm 2 gb.
VS-R-3282
300 x 28 cm 2 gb.
VS-R-SET
300 x 20 cm 1 gb.
300 x 28 cm 1 gb.

GLASS CONTAINERS



VS-011-15
15 x 15 cm - h 8.5 cm
tilpums 1.10 l



VS-011-19
19 x 19 cm - h 9.5 cm
tilpums 2.20 l



VS-011-20
20 x 13 cm - h 8.5 cm
tilpums 1.50 l



VS-011-22
22 x 22 cm - h 10.5
cm tilpums 3.60 l



VS-011-26
26 x 20 cm - h 9.5 cm
tilpums 3.80 l



VS-012-18
Ø 18 cm - h 9.5 cm
tilpums 1.80 l



VS-012-23
Ø 23 cm - h 10.5 cm
tilpums 3.30 l

BURKAS



VS-013-05
Ø 11 cm - h 12.5 cm
tilpums 0.75 l



VS-013-10
Ø 11 cm - h 19.5 cm
tilpums 1.25 l



VS-013-15
Ø 11 cm - h 26.5 cm
tilpums 1.75 l



VS-013-20
Ø 11 cm - h 33.5 cm
tilpums 2.25 l



VS-013-12S
Ø 13.5 cm - h 12.5 cm
tilpums 1.10 l



VS-013-12L
Ø 13.5 cm - h 19.5 cm
tilpums 1.90 l

SIERA TRAUKI KŪKU VĀKI



VS-015-30
30 x 22 cm - h 15 cm
tilpums 5.20 l

GARŠVIĒLU TRAUCINŠ



VS-013-02
8 x 8 cm - h 12 cm
tilpums 0.45 l

PARTIKAS BURKA



VS-021-1
18 x 14 cm - h 20.5 cm
tilpums 2.50 l

UNIVERSĀLIE VĀKI



VS-014-08
Ø līdz 4 to 8 cm



VS-014-16
Ø līdz 8 to 16 cm



VS-018-16
Ø 16 cm



VS-018-20
Ø 20 cm



VS-018-24
Ø 24 cm

PUDEĻU VĀCIŅI



VS-016 / 2 pcs
Ø līdz 1.7 to 2 cm

LEXI VĀKI

Atkritumu likvidēšana

Zemāk sniegtā vides informācija ir piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar dalītās savākšanas sistēmām.



Izlietoto bateriju likvidēšana

Šis produkts satur baterijas. Simbols norāda, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Tā vietā tie jānodod atbilstošos savākšanas punktos pārstrādei.

Baterijas nesatur pārmērīgu dzīvsudraba, kadmija vai svina līmeni saskaņā ar Direktīvas 2006/66/EK un turpmāko grozījumu noteikumiem.

Savas drošības labad, neizņemiet akumulatoru no izstrādājuma un sazinieties tikai ar pilnvarotu Zepter servisa centru.

Akumulatora nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvarots Zepter servisa centrs, nevis lietotājs.



Brīdinājums! Nemetiet akumulatorus ugunī.

Nekad nededziniet un nemetiet akumulatorus ugunī. Tas ir ļoti bīstami, jo var izraisīt sprādzienu.



Nolietoto elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija

Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka, beidzoties ierīces kalpošanas laikam, izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, un tas ir jāutilizē paredzētās vietās atbilstoši vietējās likumdošanas instrukcijām. Varat arī izmantot oficiālo EEIA savākšanas pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK.

Atsevišķa EE aprīkojuma sastāvdaļu savākšana novērš vides piesārņojuma negatīvās sekas un samazina apdraudējumu cilvēku veselībai, kas var rasties nepareizas produkta utilizācijas rezultātā. Turklāt, tas ļauj atkārtoti izmantot un reģenerēt materiālu, tādējādi ietaupot enerģiju un izejvielas. Lai iegūtu detalizētu informāciju par izstrādājuma savākšanu, šķirošanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, sazinieties ar EEIA savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai pilnvaroto Zepter servisa centru.

Garantija

Šo ierīci var izmantot tikai tām funkcijām, kurām tā ir paredzēta mājas apstākļos. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.

Visām mūsu ierīcēm ir veiktas stingras pārbaudes, kā arī tām ir garantija pret ražošanas defektiem. Garantija sākas no pirkuma datuma. Pirkuma datums ir datums, kas norādīts rēķinā, ko tirgotājs izrakstījis, piegādājot ierīci. Garantijas pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams oriģinālā pirkuma pierādījums, tāpēc ir svarīgi saglabāt pārdošanas čeku.

Garantijas periods ir piemērojams saskaņā ar vietējiem valsts tiesību aktiem un spēkā esošajiem noteikumiem.

Ražotājs apņemas garantijas laikā bez maksas salabot vai nomainīt tās detaļas, kurām ir ražošanas defekti. Defekti, kas nav skaidri attiecināmi uz materiālu vai ražošanu, tiks pārbaudīti ZEPTER servisa centrā vai mūsu galvenajā mītnē un iekasēti atbilstoši rezultātam.

Šī garantija neietekmē patērētāja likumā noteiktās tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, ne arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pārdošanas/pirkšanas līguma.

Ja nav piemērojamo valsts tiesību aktu, šī garantija būs patērētāja vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies, ja tiek pārkāptas jebkādas tiesības vai netiešas šī produkta garantijas. Ražotāja atbildība ir ierobežota un nepārsniedz preces pirkuma cenu, ko faktiski samaksājis patērētājs.



Uzmanību! Ja pēc preces iegādes tā novērtējuma marķējums ir noņemts vai nav atpazīstams, ražotājs patur tiesības atteikties no garantijas apkalpošanas.

Ja Jums ir kādi komentāri vai jautājumi par ierīces darbību vai garantiju, lūdzu, sazinieties ar savu ZEPTER tirdzniecības pārstāvi.

Garantija neietver:

- daļas, kas parasti noliektas
- jebkādus bojājumus, kas radušies transportēšanas, neatbilstošas lietošanas, nolaidības un/vai nepareizas lietošanas rezultātā
- jebkādus bojājumus, kas radušies, ja ierīce bija izmantota citiem mērķiem, nekā tā bija paredzēta
- jebkādus bojājumus, kas radušies, ja nav ievēroti drošības noteikumi
- ja nav ievēroti lietotāja rokasgrāmatā sniegtie norādījumi
- Jebkurus izstrādājuma bojājumus, kas radušies remonta un/vai apkopes rezultātā, veicis neautorizēts remonta centrs.
- Garantija ir spēkā tikai tad, ja:
- Ierīcei ir materiāla vai ražošanas defekti
- Nav pazīmju, ka klients būtu to salauzis
- Nav neoriģinālu detaļu.

Traucējumu apraksts



Uzmanību! Nekad nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci.

Vienmēr vērsieties pilnvarotajā Zepter servisa centrā

Neizmantojiet Vacsy sūkni, ja ir redzami bojājumi. Nepareizas darbības gadījumā, izslēdziet to un sazinieties ar pilnvaroto Zepter servisa centru

DARBĪBAS TRAUCĒJUMS	IEMESLS	RISINĀJUMS
Sūknis nedarbojas.	Akumulators ir gaidīšanas režīmā. Sūknis ir nepareizi darbojies.	Veiciet procedūru, kā aprakstīts sadaļā PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE. Sazinieties ar Zepter klientu apkalpošanas dienestu.
Tvertnē netiek radīts vakuums.	Vāks ir nepareizi novietots uz tvertnes. Pārtikas daļiņu klātbūtne starp vāku un trauku. Bojāts blīvējums. Bojāts vāka vārsts.	Pareizi novietojiet vāku un atkārtojiet darbību. Rūpīgi notīriet. Nomainiet blīvējumu (sazinieties ar Zepter klientu apkalpošanas dienestu). Uzlieciet atpakaļ vāku (sazinieties ar Zepter klientu apkalpošanas dienestu).
Vakuums tiek ražots, taču netiek uzturēts ilgi.	Pārtikas atliekas atrodas starp abām sūkļa blīvēm. Bojāts blīvējums. Bojāts vāka vārsts. Ēdiens ir saraudzējies traukā.	Rūpīgi notīriet. Nomainiet blīvējumu (sazinieties ar Zepter klientu apkalpošanas dienestu). Nomainiet vāku (sazinieties ar Zepter klientu apkalpošanas dienestu). Neēdiet ēdienu.

Atbilstības deklarācija

Vacsy Pump atbilst Eiropas direktīvām:

- a) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/95/EK par elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās
- b) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija)
- c) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

EK atbilstības deklarācija garantē, ka ierīce ir droša un ir testēta un pārbaudīta, lai tā atbilstu visām piemērojamos standartos, direktīvās un noteikumos noteiktajām prasībām.

Sērījveida ražošana atbilst prasībām:

Muitas savienības tehniskie noteikumi 020/2011 "Tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā saderība".
Muitas savienības tehniskie noteikumi 004/2011 "Par zemsprieguma iekārtu drošību".





1 GARANTIJAS KARTE: VACSY VAKUUMSŪKNIS VB-P

2 IEGĀDES DATUMS: 3 GARANTIJAS LAIKS: MĒNEŠI

4 SĒRIJAS NR.:

5 DAĻAS NUMURS:

6 PIRCĒJA VĀRDS UN ADRESE:

7 KĻŪME/DEFEKTS:

8 MAZUMTIRDZNIECĪBAS ZĪMOGS UN PARAKSTS:

9 OFICIĀLĀ PAKALPOJUMA CENTRA NOSAUKUMS UN ADRESE:

E-PASTS:

TĀLR.:

10 Šī garantijas karte ir jānosūta mazumtirdzniecībai vai pilnvarotajam servisa centram kopā ar bojāto ierīci un čeku pirkuma fakta pierādīšanai.





Zepter Latvija    Instagram

www.zepter.lv
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007222
shop.zepter.lv