

"Toastī" tosterā

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

AC 230 V / 50 Hz / 1000 W

TF-995

VISPĀRĒJS APRAKSTS

- 1 MAIZES PACĒLĀJS
- 2 ATKAUSĒŠANAS FUNKCIJA
- 3 UZSILDĪŠANAS FUNKCIJA
- 4 STOP POGA
- 5 APBRŪNINĀŠANAS FUNKCIJA
- 6 NONĒMAMA DRUPĀČU PAPLĀTE

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Kad izmantojet šo vai kādu citu elektrisko ierīci, ir jāievēro zemāk minētie pamata drošības pasākumi:

1. Izlasiet visas instrukcijas.
2. Cilvēki (ieskaitot bērnus), kuri savu ierobežoto fizisko, sensoro vai mentālo spēju, kā arī pieredes un zināšanu trūkuma dēļ nav spējīgi rīkoties ar ierīci neapdraudot sevi un citus, nedrīkst lietot šo ierīci. Tas var notikt tikai par šo cilvēku drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai gadījumā, ja lietotājam iepriekš sniegtas instrukcijas par drošu šīs ierīces lietošanu. Nekādā gadījumā neatļaujiet bērniem rotātāties ar šo ierīci.
3. Nekad neieslēdziet ierīci ar ārējā taimera vai jebkāda veida atsevišķas kontroles pults palīdzību.
4. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet parastos vai apaļos rokturus. Hroma virsmas klūst joti karstas.
5. Lai nepielāgautu elektriskās strāvas trieciena risku, neievietojiet vadu, spraudni vai tosteri ūdeni vai cita veida šķidrumā. Skatiet tiršanas instrukcijas.
6. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, ir nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
7. Vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, kad to neizmantojat un pirms tiršanas. Ľaujiet tai atdzist pirms tiršanas un apkopes.
8. Nelietojiet ierīci, ja tās vads vai spraudnis ir bojāts. Nepārvietojiet to, ja strāvas vads vai spraudnis ir bojāts. Ja ierīce nedarbojas, ir tikusi nomesta zemē vai jebkādā citā veidā bojāta, nogādājiet to uz autorizēto servisa centru, lai veiktu labošanu, elektrisku vai mehānisku regulēšanu.
9. Nelietojiet nekāda veida piederumus, kurus nav atlāvis izmantot izgatavotājs. Pretējā gadījumā vairs nebūs derīgs garantijas dokuments, var
10. Neizmantojet ierīci ārā.
11. Neļaujiet elektrības vadam pārkārties pāri galda malai, letei vai pieskarties karstām virsmām.
12. Nenovietojiet tosteri uz karsta gāzes vai elektriskās plīts rīņķa vai uz karstas krāsns vai to tiešā tuvumā.
13. Neizmantojet ierīci citam nolūkam, kā vien tam paredzētajam.
14. Vienmēr sākumā pievienojiet spraudni ierīcei, tad pievienojiet vada spraudni sienas kontaktligzdai. Lai atvienotu, izslēdziet ierīci un tad izņemiet spraudni no sienas kontaktligzdas.
15. Ja tosteris būs pārkāts vai tam pieskarsies viegli uzliesmojošs materiāls, piemēram, aizkari vai audums, var izcelties ugunsgrēks.
16. Nelietojiet tosteri tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem, tapetēm, lai nepielāgaut ugunsgrēka risku.
17. Nemēģiniet no tosterā izņemt maizi, kad tas ir pievienots strāvas padevei.
18. Lai nepielāgaut ugunsgrēka risku, neatstājiet tosteri bez pieskatīšanas tā lietošanas laikā.
19. Bieži iztīriet sakrājušās drupačas, lai nepielāgut ugunsgrēka risku vai tosterā darbības traucējumus. Neievietojiet édienu, kuram var nopilēt glazūra vai pildījums. Tādējādi tosteri rodas antisanitāra vide, kas var izraisīt ugunsgrēku vai traucēt tosterā darbību. Atvienojiet ierīci, kad to neizmantojet un pirms tiršanas.
20. Grauzdēšanas laikā maize var apdegst, tāpēc tā ir jāuzrauga.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!

PIRMS LIETOŠANAS PĀRBAUDIET, vai ierīcei nepieciešams spriegums atbilst strāvas tīkla spriegumam.

INSTRUKCIJA PAR ĪSO VADU

- a) Šais strāvas padeves vads (vai atdalāmais strāvas vads) ir jāizmanto, lai samazinātu risku, kas var rasties aizkeroties vai paklūpot aiz garāka vada.
- b) Ir pieejami garāki atdalāmie strāvas padeves vadi vai pagarinātāji un tos var izmantot, ja tiek ievērota piesardzība to lietošanā.
- c) Ja tiek izmantots garāks atdalāmais strāvas padeves vads vai pagarinātājs:
- 1) Atzīmētajai strāvas nominālvērtībai vadam vai pagarinātājam ir jābūt tikpat lielai, kā vērtībai, kas norādīta uz ierīces; un
- 2) Vads ir jānovieto tā, lai tas nepārkātos pāri letes vai galda malai, kur to var bērni nejauši paraut vai pārklopīt tam pāri.

UZMANĪBU

Bridinājums: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nenozīmet vāku ierīces apakšā. Ierīces iekšpusē nav daļas, ko varētu labot nekvalificēta persona. Izmantojams tikai mājsaimniecībā.

TOSTERA ĪPAŠĪBAS

Atveres maizei.

1. Maizes izcelšanas ierīce: Pabīdīt uz leju izcelšanas ierīci, lai tosteris uzsāktu darbību. Izcelšanas ierīci var pacelt, lai apturētu ierīci grauzdēšanas procesa laikā. Lai paceltu izcelšanas ierīci, novietojiet rādītājpirkstu un išķi uz tosterā malas tieši virs izcelšanas ierīces. Stingri paceliet to uz augšu.
2. Atkausēšanas poga: Atkausē un grauzdē saldētu maizi. Iedegas indikatora lampiņa, ja izvēlēta šī funkcija.
3. Uzsildīšanas poga: Uzsilda bez apbrūnināšanas. Iedegas indikatora lampiņa, ja izvēlēta šī funkcija.
4. Atcelšanas poga: Tieka pārtrauktus grauzdēšanas process, ja tiek nospiesta šī poga.
5. Apbrūnināšana: Ar pārlēga palīdzību varat izvēlēties viegli apbrūninājumu (1 - 3 iestatījums) un tumšu apbrūninājumu (4 - 6 iestatījums). Iestatīt vēlamo iestatījumu pirms ierīces izmantošanas.
6. Izbīdāma drupaču paplāte: viegli izņemama, lai notīritu drupačas no tosterā apakšas.

LIETOŠANA UN APKOPĒ

Pirms lietojiet ierīci pirmo reizi, atbrīvojiet to no iepakojuma. Pārbaudiet tosterā atveres, vai tajās nav iepakojuma materiāls un izņemiet to.

Piezīme: Neievietojiet tosterī maizi pirmajā grauzdēšanas reizē, jauniet jaunajiem elementiem iekarst un sadegt putekļiem, kas var būt uzkrājušies ierīces ražošanas laikā.

Pārliecinieties, vai drupaču paplāte atrodas paredzētajā vietā un maizes iebides svira ir paceltā pozīcijā. Uzstādīt tosteri uz līdzzenas, stabilas virsmas vismaz 3 collas atstatus no sienas un galda malas.

Attīniet strāvas vadu un pievienojiet strāvas vadu blakus esošajā kontaktligzdā.

Ievietojiet maizes šķēles. Pārliecinieties, vai maizes padeves svira ir paceltā pozīcijā.

Iestatīt gaišās/tumšās apbrūnināšanas pārslēgu vēlamajā pozīcijā. Jo augstāks iestatījums (1-6), jo tumšāka apbrūninājuma krāsa.

Nospiediet maizes padeves sviru uz leju, līdz tā ir noslēgtā pozīcijā.

Kad grauzdēšanas process ir pabeigts, grauzdētā maize tiek automātiski pacelta uz augšu. Lai apturētu grauzdēšanas procesu pirms tas ir pabeigts, vienkārši nospiediet atcelšanas pogu.

Pēc lietošanas atvienojiet tosteri no sienas kontaktligzdas.

PIEZĪMES PAR GRAUZDĒŠANU

Grauzdēšana ir maizes pagatavošanas un kaltēšanas apvienojums; mitruma līmeņi maizēm atšķiras, līdz ar ko var mainīties grauzdēšanas laiks.

Iepriekšēja sildišana nav nepieciešama pirms tostera izmantošanas, izņemot, kad ierice tiek lietota pirmo reizi, neievietojiet maizi tosteri, jo no ierices izdalīsies nedaudz dūmu vai gāze, kas ir novērojams vienmēr, kad ierice tiek lietota pirmo reizi.

- ✓ Lai maize būtu nedaudz apbrūnināta, izmantojiet zemāku apbrūnināšanas iestatījumu nekā parasti.
- ✓ Lai grauzdētu svaigu vai pilngraudu maizi, izmantojiet augstāku iestatījumu nekā parasti.
- ✓ Maizēm ar ļoti nelīdzenu virsmu (angļu smalkmaizītēm) būs nepieciešams augstāks apbrūnināšanas iestatījums.
- ✓ Biezas maizes šķēles (ieskaitot virtuļus) būs ilgāk jāgrauzdē, dažreiz ievērojami ilgāk, jo pirms grauzdēšanas ir jāiztvaiko visam šķidrumam.
- ✓ Ľoti lielu šķēlu grauzdēšanai būs nepieciešami divi grauzdēšanas cikli.
- ✓ Kad grauzdējat rozīju vai augļu maizi, noņemiet brīvi esošās rozīnes no maizes pirms ievietojiet maizi tosteri. Tādējādi tās neiekritis tosteri vai nepielips pie spraugas drošības stieples.
- ✓ Pirms grauzdējiet maizītes, sadaliet tās uz pusēm.
- ✓ Vienas šķēles grauzdēšana: Ja grauzdējat vienu maizes šķēli, iestatiet apbrūnināšanas pārlēgu uz mazāku iestatījumu. Tosteri tiek sildīts viss nodalījums abām maizes šķēlēm.
- ✓ Ja samazināsiet grauzdēšanas laiku vienai maizes šķēlei, tā netiks pārgrauzdzēta.
- ✓ Saldētas maizītes: Saldētas vafeles, pankūkas, franču maizītes un saldētas smalkmaizītes būtu jāsilda, izmantojot atkausēšanas pogu.
- ✓ Konditorejas izstrādājumi: levērojiet piesardzību, kad grauzdējiet konditorejas izstrādājumus. Pildījums var kļūt karsts pirms konditorejas izstrādājums ir apbrūnināts.

ATKAUSĒŠANAS POGA

Atkausēšanas poga ir paredzēta, lai, pirmkārt, atkausētu un tad grauzdētu maizi, kas nedaudz pagarina grauzdēšanas ciklu. Ja maize tiek izņemta no ledusskapja, tajā ir vairāk mitruma un to ir nepieciešams grauzdēt ilgāk kā parasti.

Šī funkcija pagarina grauzdēšanas laiku par 20 ~ 30 sekundēm.

Levētojiet maizes šķēles paredzētajās spraugās.

Iestatiet apbrūnināšanas pārlēgu vēlamajā pozīcijā:

1 – 2 iestatījums: saldētai maizei un mazākiem saldētiem ēdienviņiem, piemēram, saldētām pankūkām.

3-4 iestatījums: konditorejas izstrādājumiem, saldētām vafelēm, plānām franču maizītēm un saldētām maizītēm.

5-6 iestatījums: biezākiem saldētiem ēdienviņiem, kā maizītēm, ar roku grieztām maizes šķēlēm un biezām franču maizītēm.

Nospiediet maizes padeves sviru uz leju līdz noslēgtai pozīcijai. Kad cikls tiks pabeigts, maizes padeves svira pacelsies. Lai apturētu ciklu pirms beigām, vienkārši nospiediet atcelšanas pogu.

OTRREIZĒJĀS SILDĪŠANAS POGA

Otrreizējās sildišanas poga ir paredzēta grauzdēšanas laika ietaupīšanai. Kad maize ir nograuzdēta, tā atdzīst un nepieciešams to otrreizējās sasildīt. Tad jānospiež otrreizējās sildišanas poga, izvēloties laika līmeni, grauzdēšanas laiks ir aptuveni 20 ~ 30 sekundes. Nekad nepagariniet laiku, lai maizīte neapdeg. Levētojiet maizes šķēles maizēm paredzētajās spraugās. Nospiediet maizes padeves sviru uz leju līdz noslēgtai pozīcijai.

1. Levētojiet maizes šķēles tām paredzētajās spraugās.
2. Nospiediet maizes padeves sviru, līdz tā ir noslēgtā pozīcijā.
3. Nospiediet otrreizējās sildišanas pogu.
4. Kad cikls ir pabeigts, maizes padeves svira pacels grauzdēto maizi uz augšu.
5. Ja vēlaties apturēt grauzdēšanas procesu, vienkārši nospiediet atcelšanas pogu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Vienmēr atvienojiet tosteri no sienas kontaktligzdas un ļaujiet tam atdzist pirms tīrīšanas.
2. Neizmantojiet abrazīvus tīrītājus. Vienkārši notīriet ārpusi ar tīru, mitru lupatiņu un tad ar sausu. Uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz lupatiņas, ne uz tostera.
3. Lai atbrīvotos no drupačām, izbiediet drupaču paplāti un notīriet drupačas. Notīriet paplāti tīru un novietojiet to vietā. Nekad nedarbīniet tosteri bez drupaču paplātes tajā.
4. Lai atbrīvotos no maizes drupačām, kas palikušas tosteri, apgrīziet tosteri otrādi un nedaudz to pakratiet. Nekad tostera atverēs neievietojiet rokas vai asus priekšmetus, tādējādi varat sabojāt to vai radīt risku jūsu drošībai.
5. Nekad neaptiniet vadu ap tosteri, izmantojiet vada uzglabāšanas nodalījumu, kas atrodas zem tostera.
6. Jebkādas cita veida darbības var veikt tikai autorizēts pārstāvis.

GARANTIJA:

Šīs ierices garantija ir divpadsmit mēneši, sākot no sākotnējās produkta iegādes datuma. Ja rodas jebkāda veida defekti sakarā ar neatbilstošu materiālu vai ierīces izstrādi, tā tiks apmainīta. Šī perioda laikā dīleris, no kura jūs iegādājieties ierīci, piešķirs atlīdzīnājuma naudu vai ierīce tiks salabota bez maksas. Garantija nodrošina sekojošos nosacījumus:

- ✓ ierīce ir pareizi jāuzstāda atbilstoši instrukcijā norādītām prasībām.
Ierīci var izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.
- ✓ Garantijas remonta netiek labotas ierīces ar nejaušu bojājumu vai, ja tā ir nepareizi lietota, kā arī netiek nomainīti paplātes daļas vai rokturi.
- ✓ Garantija tiks uzskaņīta par nederīgu, ja produkts bijis otrreizēji pārdots vai to ir sabojājis neprasmīgs lietotājs.
- ✓ Ražotājs neuzņemas atbildību par nejaušu vai tišu produkta bojājumu.
- ✓ Garantija ir papildinājums un nesamazina jūsu ar likumu noteiktās tiesības.