

Тостер "Toasty"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AC 230 V / 50 Hz / 1000 W

TF-995

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- 1 ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХЛЕБА
- 2 ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ
- 3 ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА
- 4 КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ
- 5 РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА
- 6 ВЫДВИЖНОЙ ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

1. Внимательно прочтите всю инструкцию.
2. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями до тех пор, пока они не получат достаточный опыт и инструкции относительно применения прибора от лица, ответственного за их безопасность, или не будут находиться под его наблюдением. Чтобы дети не играли с прибором, не оставляйте их без присмотра.
3. Никогда не включайте прибор при помощи внешнего таймера или какой-либо системы дистанционного управления.
4. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Пользуйтесь ручками. Металлические поверхности очень быстро нагреваются.
5. Во избежание электрического шока не погружайте провод питания, штепсельную вилку или тостер в воду или любую другую жидкость.
6. Использование электрических приборов детьми или нахождение их в непосредственной близости от прибора возможно только под присмотром взрослых.
7. Отключите прибор из розетки питания после использования и перед очисткой. Дайте прибору остыть прежде, чем убрать на хранение.
8. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или штепсельной вилкой. При обнаружении неисправностей и любых других повреждений необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр, где прибор протестируют, отремонтируют и устранит неполадки в работе прибора.
9. Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора. Несоблюдение данного требования может привести к потере гарантии на прибор и стать причиной возгорания, поражения

электрическим током и других травм.

10. Не используйте прибор на улице.
11. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола и не соприкасался с горячими поверхностями.
12. Не устанавливайте тостер на электрическую или газовую плиту, а также рядом с духовкой.
13. Используйте тостер только по его прямому назначению.
14. Помещение в тостер больших кусков хлеба, пищи, завернутой в фольгу, и других продуктов, не предназначенных для приготовления в тостере, может стать причиной возгорания и поражения электрическим током.
15. Подключите шнур питания к тостеру, а затем включите шнур в розетку.
16. Причиной возгорания может стать нахождение прибора во включенном режиме вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как занавески и обои. Не используйте тостер вблизи воспламеняющихся материалов.
17. Не пытайтесь извлечь хлеб из тостера во время его работы.
18. Не оставляйте тостер без присмотра во время его работы.
19. Необходимо тщательно удалять накопившиеся крошки для того, чтобы исключить возможность возгорания или появления неполадок в работе прибора. Продукты с высоким содержанием влаги и изделия с наполнителями не предназначены для использования в тостере. Остатки таких продуктов приводят к возникновению антисанитарных условий приготовления пищи, возгоранию и неисправностям в работе прибора. Извлекайте шнур питания из розетки по окончании использования тостера и перед его очисткой.
20. Хлеб может подгореть в процессе приготовления. По этой причине необходимо следить за работой прибора.

ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует информации на приборе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРОТКОГО ШНУРА ПИТАНИЯ

- a) Короткий шнур питания (или съемный шнур питания) может использоваться для того, чтобы исключить риск споткнуться об него или случайно задеть.
- b) Длинный съемный шнур питания или удлинитель также могут быть использованы для удобства эксплуатации.
- c) Если используются длинный съемный шнур или удлинитель:
 - 1) Напряжение шнура питания и удлинителя должно соответствовать напряжению прибора.
 - 2) Шнур питания должен быть расположен так, чтобы об него нельзя было споткнуться или случайно задеть.

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения возгорания и электрического шока не пытайтесь снять корпус тостера. Внутри тостера нет никаких съемных функциональных частей. Тостер предназначен только для домашнего использования.

ДЕТАЛИ ТОСТЕРА

Отделения для хлеба.

1. Рычаг тостера. Установите рычаг тостера в нижнем положении для того, чтобы начать работу. Рычаг может быть поднят в процессе приготовления. Для этого расположите указательный палец под рычагом, большой палец расположите на верхней поверхности тостера прямо над рычагом, резко поднимите рычаг.
2. Кнопка размораживания. Размораживает и поджаривает замороженный хлеб. При выборе данной функции загорится индикатор.
3. Кнопка подогрева. Разогревает хлеб, не поджаривая его. При выборе данной функции загорится индикатор.
4. Кнопка отключения. При нажатии прерывается процесс приготовления.
5. Регулятор степени поджаривания хлеба. Возможно легкое поджаривание хлеба (от 1 до 3) или поджаривание до появления темной хрустящей корочки (от 4 до 6).
6. Выдвижной поддон для крошек. Очистка тостера становится более легкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

При первом использовании удалите все упаковочные элементы из тостера. Проверьте отделения для хлеба на наличие посторонних предметов и при обнаружении извлеките.

При первом использовании включите тостер без хлеба, чтобы удалить частицы заводской пыли, которые могли накопиться в процессе сборки прибора.

Убедитесь, что поддон для крошек на месте, а рычаг загрузки на уровне UP.

Установите тостер на сухую, гладкую и ровную горизонтальную поверхность по меньшей мере в 3-х дюймах от стены.

Размотайте шнур питания и подключите его к электрической сети.

Поместите кусочки хлеба в отделения, предварительно убедившись, что рычаг загрузки установлен на уровне UP.

Выберите желаемую степень поджаривания хлеба. Чем выше степень поджаривания, тем темнее корочка у хлеба.

Опустите рычаг загрузки вниз до щелчка.

Когда хлеб поджарится, тостер автоматически вытолкнет хлеб вверх. Если Вы хотите остановить процесс поджарки хлеба на одной из стадий, нажмите кнопку отключения.

После использования отключите тостер от электрической сети.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ТОСТОВ

Приготовление тостов сочетает поджаривание и засушивание хлеба. Разные сорта хлеба имеют различный уровень влажности и требуют различного времени воздействия при приготовлении. Перед первым использованием прибора включите тостер без хлеба для устранения пыли и запахов, которые могли накопиться на нагревательных элементах; при этом могут появиться легкий дым и газ. При последующем использовании предварительное нагревание не требуется.

- ✓ Для немного подсушенного хлеба используйте более низкую степень поджаривания.
- ✓ Для свежего хлеба или хлеба из цельного зерна используйте более высокую степень поджаривания.
- ✓ Хлеб, имеющий неровную поверхность, требует более длительного приготовления.
- ✓ Более толстые кусочки хлеба или рогалики требуют более длительного приготовления, так как должно испариться большее количество влаги.
- ✓ Для приготовления тостов из очень толстых кусочков хлеба может потребоваться двойное поджаривание.
- ✓ При приготовлении тостов из хлеба с изюмом или фруктового хлеба удалите с поверхности кусочки фруктов перед тем, как поместить хлеб в тостер. Это предотвратит налипание кусочков на решетки тостера.
- ✓ Для приготовления тостов из рогаликов разрежьте каждый рогалик на две равные части.
- ✓ Приготовление одного тоста: если Вы поджариваете только один кусочек хлеба, установите регулятор на меньшую степень поджарки, чем обычно, так как тостер разработан для приготовления двух тостов одновременно.
- ✓ Уменьшение времени поджарки одного тоста не позволит ему подгореть.
- ✓ Замороженный хлеб: замороженные вафли, блины, французские тосты и рогалики должны быть разогреты при помощи функции размораживания.
- ✓ Печенье: приготовление тостов из печенья требует внимательности. Внутренняя часть печенья может разогреться намного раньше, чем поджарится поверхность.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Функция размораживания расширяет возможности тостера. Она разработана специально для того, чтобы сначала разморозить хлеб, а затем поджарить. Когда хлеб хранится в морозильной камере, в нем содержится больше влаги, и он нуждается в более длительном периоде поджаривания, чем обычный хлеб. Эта функция увеличивает время приготовления на 20-30 секунд.

Вставьте кусочки хлеба в отделения для тостов.

Установите регулятор в необходимое положение:

Уровень 1-2: для охлажденного хлеба и более тонких изделий, например, замороженных блинов.

Уровень 3-4: для печенья, замороженных вафель, тонких французских тостов и охлажденных рогаликов.

Уровень 5-6: для более толстых замороженных изделий, например, рогаликов, толстых кусочков хлеба и толстых французских тостов.

Опустите рычаг загрузки до упора.

Когда процесс будет завершен, тосты будут автоматически подняты. Если Вы хотите прервать процесс приготовления тостов раньше установленного времени, нажмите кнопку отмены.

РАЗОГРЕВАНИЕ

Функция разогревания разработана для сокращения времени жарки. Если необходимо подогреть уже приготовленный тост, нажмите кнопку разогрева. Время приготовления составит не более 20-30 секунд. Это гарантирует, что тост не подгорит.

1. Вставьте кусочки хлеба в отделения для тостов.
2. Опустите рычаг загрузки до упора.
3. Нажмите кнопку разогрева.
4. Когда процесс будет завершен, тосты будут автоматически подняты.
5. Если Вы хотите прервать процесс приготовления тостов раньше установленного времени, нажмите кнопку отмены.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой тостера всегда отключайте его от электрической сети и охлаждайте.
2. Не используйте абразивные моющие средства. Протирайте корпус тостера сначала влажной тканью, а затем сухой. Наносите моющие средства на ткань, а не на тостер.
3. Для удаления крошек из тостера извлеките поддон для крошек, очистите его и установите на место. Никогда не используйте тостер без поддона для крошек.
4. Для того, чтобы удалить кусочки хлеба, застрявшие в тостере, переверните его и осторожно встрайхните. Никогда не используйте для извлечения застрявших кусочков острые предметы, так как они могут повредить нагревательные элементы.
5. Никогда не оборачивайте шнур вокруг корпуса тостера, используйте специальные зажимы на дне прибора.
6. Любые другие способы очистки и эксплуатации перед применением должны быть одобрены сервисным центром компании.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев со дня покупки. При возникновении неисправностей по вине производителя в течение этого срока товар будет отремонтирован (если это возможно) или заменен на новый. В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обращаться по месту его приобретения или в любое представительство (филиал) ООО "ЦЕПТЕР Интернационал".

Условия гарантии:

- ✓ прибор должен быть правильно установлен и эксплуатироваться согласно Инструкции;
- ✓ данный прибор предназначен только для личного использования;
- ✓ гарантия не распространяется на ручки и корпус тостера, а также на повреждения, возникшие в результате неправильного использования;
- ✓ гарантия не распространяется на приборы, которые были отремонтированы неуполномоченными на то Продавцом лицами, а также, если прибор был перепродан третьему лицу;
- ✓ Продавец удовлетворяет требования Покупателя в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства РФ.