



Эпилятор

PBG-865.



(

PBG-865



Благодарим Вас за покупку устройства для удаления волос -Цептер эпилятор. Этот замечательный перезаряжаемый эпилятор разработан для Вашего максимального удобства. Эпилирующая головка с 18 щипчиками быстро и комфортно удаляет волосы на 6 недель. Цептер эпилятор может применяться на всех, даже наиболее чувствительных, участках Вашего тела, включая область над верхней губой, подбородок, ноги, линию бикини и подмышки.

Перед первым использованием Вашего эпилятора прочитайте эту инструкцию внимательно и сохраните её.

При любом способе удаления волос с корнем существует возможность появления легкого раздражения кожи или вросших волос, что может привести к воспалению из-за присутствующих на коже бактерий. Чтобы предотвратить это мы рекомендуем использовать эпилятор только на чистую и сухую кожу. Не следует применять какой-либо крем или лосьон. Перед каждым применением необходимо очистить прибор, используя для этого прилагаемую щетку и технический спирт (смочить ватную палочку и тщательно отжать избыток спирта) для того, чтобы почистить диски щипчиков. Во избежание возможного раздражения кожи сразу после удаления нежелательных волос можно нанести специальный послеэпиляционный крем или любой лосьон с алоэ вера.







Предупреждение:

Если у Вас есть какие-либо сомнения о возможности для Вас эпиляции, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием эпилятора.

При нижеперечисленных состояниях применение эпилятора возможно только с разрешения Вашего лечащего врача:

- * Акне * Вокруг родинок и на воспаленных участках кожи * Диабет * Беременность * Экзема
- * Гемофилия * Иммунодефицит * Псориаз * Розацеа * Варикозные вены * Раны и др.
- Используйте эпилятор только по назначению, как описано в настоящей инструкции.
- Перед первым применением эпилятора советуем Вам ознакомиться с ощущениями, возникающими при удалении волос с корнем. Предлагаем Вам опробовать прибор на тыльной поверхности руки. Легкое ощущение, которое Вы почувствуете, со временем уменьшится и Вы освободитесь от волос на 4-6 недель.
- Во время удаления волос важно, чтобы кожа была туго натянута, это позволит избежать щипков кожи и свести к минимуму дискомфорт.
- Используйте прибор только на чистой, сухой, свободной от косметических средств коже.
- Этот эпилятор можно применять для удаления волос не только на ногах, в области подмышек и линии бикини, но и над верхней губой, на подбородке и в области щек.
- Заметьте: если Ваш гормональный статус меняется или Вы начали прием гормональных препаратов, это может повлиять на рост, цвет и толщину Ваших волос.
- Цептер эпилятор может применяться с адаптером (поставляется вместе с прибором) путем подключения к электросети или без адаптера при полной зарядке батарей прибора. Перед первым использованием прибора без электропровода необходимо заряжать его в течение 16 часов. Обратите внимание: во время путешествий, перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение местной электросети соответствует напряжению, указанному на адаптере.
- Используйте только тот адаптер, который прилагается к прибору.
- Не накручивайте электропровод адаптера вокруг прибора.
- Всегда отключайте эпилятор от электросети, когда не пользуетесь им и перед чисткой прибора.
- Не следует хранить эпилятор там, откуда он может упасть в воду.
- Не пытайтесь достать прибор, упавший в воду, немедленно отключите его от электросети, если он применялся с электропроводом или просто заряжался.
- Не оставляйте Ваш эпилятор без присмотра, когда он включен в электросеть.
- Во избежание травмирования себя и повреждения прибора следите, чтобы прибор не касался волос головы, одежды, шнурков обуви.
- Храните эпилятор в недоступном для детей месте.
- Держите прибор в защитном футляре, когда не пользуетесь им.

Инструкции по применению:

Для получения наилучших результатов:

примите теплую ванну или душ, чтобы открыть поры, затем щеткой, губкой или скрабом удалите отмершие клетки кожи с того участка, где Вы хотите провести эпиляцию. Сделав это, вы очистите кожу и сделаете её более упругой, что значительно облегчит процесс эпиляции.

1. Во избежание потоотделения, используйте Цептер эпилятор в помещениях с комфортной температурой воздуха.



2. Не забудьте, что кожа в месте эпиляции должна быть чистая и сухая, без увлажняющего крема или масла.



3. Используя прибор без электропровода, нужно сначала подключить его к электросети и дать зарядиться в течение 16 часов. После первоначальной полной зарядки пользуйтесь прибором, пока аккумулятор полностью не разрядится.

Затем нужно поставить прибор на зарядку на 8-16 часов в зависимости от мощности батарей (рис.1-4).



4. Если Ваш эпилятор не заряжен, вставьте штекер адаптера в основание прибора и подключите адаптер к электросети.



Использование эпилирующей головки:

- 1. Слегка потянув, снимите защитный футляр с Цептер эпилятора (рис.5).
- 2. Включите прибор на нужную скорость: низкая скорость для тонких волос, высокая для жестких волос (рис.6).
- 3. Во избежание дискомфорта следует натягивать кожу в области эпиляции (рис.7).
- 4. Держите эпилятор вертикально, под углом 90° к поверхности кожи.
- Щипчики из нержавеющей стали должны стоять прямо, а торговый знак Цептер эпилятора смотреть в противоположную от Вас сторону.
- 6. Мягко скользите эпилятором, делая короткие, быстрые, как- бы подметающие движения в направлении роста волос (рис.9). Обратите внимание: для Вашей безопасности Цептер эпилятор может замедлить работу или остановиться совсем, если Вы нажимаете им на кожу слишком сильно.
- 7. Если Вы длительное время не удаляли волосы в области подмышек и линии бикини, то лучше укоротите их с помощью ножниц или машинки для стрижки. Во время эпиляции не забудьте натягивать кожу свободной рукой.
- 8. Цептер эпилятор предназначен только для удаления волос над верхней губой, на подбородке и на щеках, не используйте прибор в области бровей, лба и по линии роста волос на голове.













Под коленом

Выпрямите ногу так, чтобы кожа натянулась, и держите Цептер эпилятор вертикально, под прямым углом к поверхности кожи.

Чистка эпилирующей головки:

- 1. Снимите отделение с дисками, аккуратно потянув за боковые стороны головки прибора (рис.11).
- 2. С помощью приложенной щеточки удалите волосы, собравшиеся внутри этой части прибора и между дисками щипчиков (рис.12).
- 3. После чистки поставьте отделение с дисками на свое место, слегка нажимая на него до щелчка (рис.13).
- 4. Снимите эпилирующую головку с прибора путем нажатия кнопки, расположенной на его боковой поверхности (рис.14).
- 5. С помощью приложенной щеточки удалите волосы, собравшиеся между основной частью прибора и его эпилирующей головкой.
- 6. Верните эпилирующую головку на место, нажимая на неё до щелчка (рис.15). При установке обратите внимание, чтобы зубчатое колесо основной части прибора и зубчатое колесо эпилирующей головки совпадали.
- 7. Поместите прибор в защитный футляр.

Чистка:

Чтобы почистить щипчики из нержавеющей стали, используйте ватную палочку, смоченную техническим спиртом и хорошо отжатую.

Примечание: Обязательно убедитесь, что с неё не капает спирт. Не применяйте для чистки никакие другие жидкости кроме технического спирта.











Гарантийный срок на Цептер эпилятор составляет два года от даты продажи. Во время гарантийного периода ремонт или (на усмотрение местного дилера) замена дефектного прибора производятся бесплатно.

Сохраните чек для гарантийного обслуживания.

Важно:

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате несчастных случаев, эксплуатации прибора с нарушением правил, попытки его переделки, отсутствии надлежащего ухода, а также вследствие технического обслуживания или ремонта, выполненного неавторизованным сервисным центром.

Производитель не несёт ответственности за любые неисправности, вызванные неправильным применением прибора или использованием его с целью, не указанной в данной инструкции.



Следует контурам лица



Удобен для ног



Подходит для линии бикини



Идеален для самых чувствительных зон



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В соответствии с директивами ЕС 2002/95/СЕ, 2002/96/СЕ и 2003/108/СЕ о контроле применения опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и их утилизации, запрещающий символ на изображении мусорной корзины обозначает, что данное оборудование после истечения его срока службы необходимо утилизировать отдельно от другого мусора.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами, используйте способы раздельной утилизации. Также электроприборы, достигшие конца срока службы, могут быть сданы в специализированные центры утилизации, занимающиеся сбором электронного и электрического оборудования. Соответствующее разделение для последующей переработки оборудования, отправляемого на утилизацию, переработку или уничтожение экологически правильным способом, вносит вклад в предотвращение возможных негативных эффектов на здоровье и окружающую среду, а также оптимизирует утилизацию и повторное использование деталей, входящих в состав прибора.

Если электроприборы утилизируются в ямах или на свалках, опасные для здоровья вещества могут попасть в грунтовые воды и оказаться в пищевой цепи, тем самым нанося вред вашему здоровью и самочувствию. Свяжитесь с местными властями для получения информации о возможных способах утилизации. Неправильная утилизация устройства может повлечь административные санкции в соответствии с местным законодательством.